

Conozca a su Walt.

SOS

Mantenga presionado durante 3 segundos para enviar una alerta de emergencia

PULSAR-PARA-HABLAR (PTT)

Mantenga presionado hasta que escuche un chirrido antes de transmitir el mensaje.

VOLUMEN

Elige entre 8 niveles de volumen

REGRESA

Presione repetidamente para regresar a la pantalla del menú.

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla LCD de 2,83 pulgadas con tecnología Gorilla® Glass

CANAL ACTIVO


El canal resaltado en azul es donde se enviará tu mensaje PTT. Tus canales favoritos aparecerán fijados en la parte superior.

APAGAR/SELECCIONAR

Presione una vez para seleccionar O presione y mantenga presionado durante 2 segundos para poner el dispositivo en suspensión.

NAVEGACIÓN

Movimiento fácil con guantes a través de pantallas



Crear un Canal

Puedes crear nuevos canales para hablar con personas o grupos.

- 1 Empujar el botón de Atrás hasta que estés en la pantalla del menú y haz clic en Canal Nuevo
- 2 Seleccione Individual o Grupal
- 3 Busque usuarios utilizando diferentes opciones.
- 4 Toque un nombre para agregarlo al canal
- 5 Una vez que hayas creado el canal, empujar el botón PTT hasta que escuches un chirrido y envíes tu primer mensaje



Rastreo

Personaliza los canales que escuchas!

- 1 **TODOS** - Escuche audio en vivo de todos los canales no silenciados cuando alguien usa Pulsar-Para-Hablar (PTT).
- 2 **Apagado** - Desactiva el rastreo. Solo el canal activo (azul) reproducirá audio.
- 3 **FAVORITOS** - Escanea tus favoritos silenciados, además del canal en el que estás enfocado actualmente.




Seleccionar Idioma

Puede cambiar su idioma abriendo el menú, seleccionando Configuración, luego Configuración de perfil y finalmente Cambiar idioma.



Barra de Utilidades

Obtenga acceso rápido y fácil a la cámara, agregue el canal a sus favoritos y más configuraciones en la parte inferior de su canal.



¿Todavía necesita ayuda?

Comuníquese con su campeón de weavix o vaya a la página del menú para iniciar un ticket de soporte.